AROMA

7-Cup
Digital Rice Cooker
& Food Steamer

Instruction Manual







Manual de instrucciones

Arrocera y vaporera digital de 7 tazas

ANOAA

Congratulations on your purchase of the **AROMA** 7-Cup Digital Rice Cooker. In no time at all, you'll be making fantastic, restaurant-quality rice at the touch of a button! Whether long, medium or short grain, this cooker is specially calibrated to prepare all varieties of rice, including tough-to-cook whole grain brown rice, to fluffy perfection.

In addition to rice, your new Aroma® Rice Cooker is ideal for healthy, one-pot meals for the whole family. The convenient steam tray inserts directly over the rice, allowing you to cook moist, fresh meats and vegetables at the same time, in the same pot. Steaming foods locks in their natural flavor and nutrients without added oil or fat, for meals that are as nutritious and low-calorie as they are easy.

And the all-new Sauté-Then-Simmer Technology™ is ideal for the easy preparation of Spanish rice, risottos, pilafs, packaged meal helpers, stir frys and more!

But it doesn't end there. Your new rice cooker is also great for soups, stews, stocks, gumbos, jambalaya, breakfast frittata, dips and even desserts! Several delicious recipes are included at the back of this manual, and even more are available online at www.AromaCo.com.

This manual contains instructions for using your rice cooker and its convenient pre-programmed digital settings, as well as all of the accessories included. There are also helpful measurement charts for cooking rice and steaming.

For more information on your Aroma[®] Rice Cooker, or for product service, recipes and other home appliance solutions, please visit us online at www.AromaCo.com.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.AromaCo.com

© 2009 Aroma Housewares Company All rights reserved.

© 2009 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

moo.oDbmorA.www 9879-972-008-I San Diego, CA 92121 6469 Flanders Drive Aroma Housewares Co.

Publicado Por:

linea en www.AromaCo.com.

recetas y soluciones de otros electrodomesticos, por tavor visitenos en

Para más información acerca de su arrocera o el servicio del producto,

cociuar arroz y otros alimentos al vapor. dne se iuciuyen. Iambien se inciuyen tablas utiles de medida para coutiântaciones aigitales preprogramadas, así como todos los accesorios

Fate mannal conflene instrucciones para usar su arrocera y sus incluyen varias deliciosas recetas.

gesayuno, dips y hasta postres! En la parte trasera de este manual se sobas' ânisos' calgos' sobas qe wauscos' lawpalaya, tittatas para el Pero esto no es todo. ¡Su nueva arrocera también es grandiosa para

tacilidad: Arroz a la Mexicana, Arroz Risotto, Pilats ¡y mas! ra uneva Enución para Salteados (Sauté) es ideal para preparar con

palos eu cajouas como jacijes de preparar. tener que agregar aceite o grasa, para platillos que son tan nutritivos γ cnajes se bielgeu cou juecneucia cou ojuos metodos de cociuado) siu olla. Los alimentos al vapor encierran sus nutrientes y sabores naturales (los cocinar vegetales y carnes trescas al vapor al mismo tiempo, en la misma cyaloja de vapor se inserta directamente encima el arroz, permitiendole salndables cocinados en una sola olla para toda la tamilia. La cómoda Ademas del arroz, su nueva Arrocera Aroma[®] es ideal para platillos

autoz integral diticil de cocinar, con un esponjado pertecto. esbecialmente para cocinar todas las variedades de arroz, incluyendo el diano sea largo, mediano o corto, esta maquina esta calibrada calidad de un restaurante, con el toque de un botón! Ya sea que el cualquier momento, usted estará preparando arroz tantástico, de la Felicidades por comprar la AROMA Arrocera Digital para 7 Tazas. ¡En

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

broporcionada. interior removible que le ha sido eléctrico cocine solo en la charola bara evitar el riesgo de un choque sebale el cable del eucunte en el eu "OŁŁ" (gescouectar) y desbués 55. Para desconectar póngase el control en una estuta u hornilla. detormación no se use la olla interior 2]. Para prevenir y evitar dano o callente). este en "Keep-Warm" (mantengase was de 12 horas cuando la función No deje el arroz en la olla interior por dnewagnias. bnege escabalse à cansal seuas desbnés, de cocinar. El vapor ardiente la tapa y durante, o inmediatamente nze brecaución extrema cuando abra apropiadamente. brovocar que no funcione olla puede dañar al aparato o nzada. Si la olla se regresa mojada a la la olla interior esté seca antes de ser Cerciorese siembre que el exterior de funcione adecuadamente. al aparato o bien causar que este no otros aparatos esto puede: bien danar circuito eléctrico se sobrecarga con abacatos en tnucionamiento. Si el circuito eléctrico separado de otros 2n autocera debe de operarse en un .71 baleq' unuca jale el coladon. 16. Siempre desconecte el enchute de la de 120V AC. (comente alternativa). Naese solo con un enchute eléctrico .61 escaldar. dne el calor es extremo y le puede baue superior de su olía de presion, ya ventilador de vapor situado en la

14. No toque, cubra u obstruya el

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

brecaucion. otros liquidos, uselo con mucha conteniendo arroz, aceite caliente o Cuando utilice el aparato

.51 diferente al deseado. 12. No se use el aparato para otro uso

calentador o de un horno callente. No lo colodue sobre, o cerca, de un mostrador.

dne cnejane qe ajanua weza o contacto con superficies calientes o No permitan que el cordon haga

.01 No se utilice a la intemperie. nu cyodne ejectrico o una lesion. Honsewares bnede ocasionar tuego,

recomendados por Aroma FI nzo de retacciones o accesorios no lo examinen, lo repararen o lo ajusten. a unestro servicio a cilentes para que detectuosamente. Por favor contacte

cnaugo yala inuciouago coldon o enchute danado, o bien No se obere ningun aparato con un

adregarle o quitarle piezas. dne el aparato se entre antes de este en uso y antes de lavarse. Permita Descoueçtese del euchnte cuando no

estrecha supervision. cerca de ellos, se recomienda una

21 el aparato es usado por ninos, o cnaldnier ofro liquido.

eucynte o el abarato en agua o ejectrica, no sumerja el cordon, el

hara brojeĝerse confra una descarga 4. y resistentes al calor.

nzeze zolo en superlicies secas, planas ntilice las manilas o las benllas.

No todue las superficies calientes,

cnigagosamente. lea todas las instrucciones

Importante: Antes de usarse por tavor cioues pasicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Chaugo se nseu abalatos ejectucos, siempre deberan observarse las precau**IMPORTANT SAFEGUARDS**

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- Important: Read all instructions carefully before first use.
- Do not touch hot surfaces. Use the handles or knobs.
- Use only on a level, dry and heat-resistant surface.
- 4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the appliance in water or any other
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma customer service for examination, repair or adjustment.
- 8. The use of accessory attachments not recommended by Aroma Housewares may result in fire, electrical shock or injury.
- Do not use outdoors.
- 10. Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or table.
- 11. Do not place on or near a hot burner or in a heated oven.
- 12. Do not use the appliance for other than its intended use.

- 13. Extreme caution must be used when moving the appliance containing rice, hot oil or other liquids.
- 14. Do not touch, cover or obstruct the steam vent on the top of the rice cooker as it is extremely hot and may cause scaldina.
- 15. Use only with a 120V AC power
- 16. Always unplug from the base of the wall outlet. Never pull on the cord.
- 17. The rice cooker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electrical circuit is overloaded with other appliances, the appliance may not operate properly.
- 18. Always make sure the outside of the inner pot is dry prior to use. If the inner pot is returned to the cooker when wet, it may damage or cause the product to malfunction.
- 19. Use extreme caution when opening the lid during or after cooking. Hot steam will escape and may cause burns.
- 20. Rice should not be left in the inner pot with the "Keep-Warm" function on for more than 12 hours.
- 21. To prevent damage or deformation, do not use the inner pot on a stovetop or burner.
- 22. To disconnect, turn any control to "OFF," then remove the plug from the wall outlet.
- 23. To reduce the risk of electrical shock. cook only in the removable inner pot provided.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3. If a longer extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.



POLARIZED PLUG

This appliance has a **polarized plug** (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is for household use only.

ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

7

cualquier peligro.

Si esté estropeado el cordón eléctrico, hay que ser reemplazado por el fabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para hacer que se evita

peligroso.

Si este aparato tiene ploya polarizada: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchufar un lado en enchufes de luz de ploya polarisada. Si la clavija no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es muy

ADAZIBAJO9 AYOJ9



as La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.


b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

- sumo culdado. 3. Si se usa un cable de extensión más largo:
- riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo. 2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con
- 1. Se proporciona un cable eléctrico corto con el propósito de reducir el

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

VIGIO 1. Tapadera de

- 2. Charola de vapor
- 3. Olla exterior
- 5. Taza de medir 4. Olla interior
- 6. Cuchara para arroz





Boton / Luz del **Arroz Blanco** .9


- Salteado .01 Indicador
- Indicador Botón / Luz del
- 11. Al Vapor
- Indicador Boton / Luz del
- Caliente" 12. "Manténgase
- Botón / Luz del 13. Arroz Integral Indicador Botón / Luz del

Indicador

Tablero de control








ab 808

- 1. Tempered Glass Lid
- 2. Steam Tray
- Body
- 5. Measuring Cup

- 7. Digital Control Panel





White Rice

Light 10. Sauté

Light

Light

Light

Light

13. Brown Rice

11. Steam

Button/Indicator

Button/Indicator

Button/Indicator

Button/Indicator

Button/Indicator

12. Keep-Warm/Off

3. Rice Cooker



PARTS IDENTIFICATION

ε

USING YOUR RICE COOKER

Before First Use:

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and check that all items have been received in good condition.
- 3. Tear up all plastic bags as they can pose a risk to children.
- 4. Wash lid and accessories in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
- 5. Remove inner pot from rice cooker and clean with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly before returning to cooker.
- 6. Wipe body clean with a damp cloth.

NOTE:

- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the rice cooker base, cord or plug in water at any time.

To Cook Rice:

- 1. Using the measuring cup provided, measure out the desired amount of rice. One full, level cup of uncooked rice will yield 2 cups of cooked rice. The measuring cup provided adheres to rice industry standards (180mL) and is not equal to one U.S. cup (240 mL).
- 2. Rinse rice in a separate container until the water becomes relatively clear; drain.
- 3. Place rinsed rice in the inner pot.
- 4. Using the measuring cup provided or the water measurement lines located inside the inner pot, add the appropriate amount of water. See the "Rice/Water Measurement Table" on page 6 for suggested rice/water ratios.

HELPFUL HINT:

- To add an extra dimension of flavor to rice, try substituting a favorite variety of meat or vegetable broth or stock. The ratio of broth/stock to rice will be the same as water to rice.
- 5. Making sure that the exterior of the inner pot is clean, dry and free of debris; set the inner pot into the rice cooker. Place the lid securely onto the rice cooker and plug the power cord into a wall outlet.
- 6. To begin cooking, press the WHITE RICE or BROWN RICE button, depending upon the type of rice to be cooked. The cooking mode indicator light will illuminate. Once cooking is complete, the rice cooker will automatically switch to "Keep-Warm" mode.

HELPFUL HINT:

• For softer rice, allow rice to soak for 10-20 minutes prior to cooking.

COMO USAR SU APARATO

- Fra todas las instrucciones y todas las medidas de seguridad.

- 5. Desembadne los materiales de empalale y verifique que todos los articulos hayan

3. Desyadase de todas las polsas de plastico ya que pueden significar un riesgo para

2. Desmonte la charola interior de la olla y limpiela con agua limpia, tibia y Jabonosa.

4. Ventile al vapor y lave la tapa y los accesorios con agua limpia, tibia y jabonosa.

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

terminado de cocinar, la olla automaticamente cambiara la luz a la modalidad de

BROWN RICE (Arroz Integral); dependiendo del tipo de arroz que se quiera cocinar.

despechos, coloque la olla interior en la arrocera. Coloque la tapa con seguridad

borcentual de caldo/arroz debe de ser el mismo que el de agua con el arroz.

abropiada, Ved las "lablas para Medir el Arroz/Agua" en la **pagina 6** para accesar

dne estan localizadas adentro de la olla interior, agregue la cantidad de agua

5. Enjuague el arroz en un recipiente separado hasta que el agua se vuelva clara,

4. Usando la faza para medir que viene con el equipo, o las lineas para medir el agua

se adhiere a los estándares de la industria arrocera (180 ml.) y no es igual a la taza

autoz crudo debe de rendirle dos tazas de autoz cocido. La tasa medidora provista

[· Nillizando la tasa para medir, mida la cantidad de arroz deseada; una taza llena de

Nouca meta al agua la base de la olla, cordones, clavijas o enchutes.

Enjuague y seque concienzudamente antes de regresarla a la olla.

Lara agregarle una dimension extra de sabor al arroz, trate de sustituirlo con

ra Inz del indicador de la modalidad de cocinar se prendera. Una vez se haya

6. Para empezar a cocinar presione el botón que dice: WHITE RICE (Arroz Blanco) o

sopre la arrocera y conecte el cable de corriente en el enchute de la pared.

 ρ . Para asegurarnos que el exterior de la olla interior este limpio, seco y libre de

nua variedad de su caldo de carne o de verduras tavoritos; el indice

Lata nu attos mas snave, temolelo por unos 10 - 20 minutos autes de cocinado.

CONSEIO UTIL:

CONSEJO UTIL:

gesbnes grene.

'soulu sol

americana (240 ml.).

Para cocinar el arroz:

llegado en buen estado.

"Keep-Warm" (Manténgase Caliente).

las broporciones sugeridas de arroz/agua.

3. Ponga el arroz enjuagado en la olla interior.

No nse limbiadores abrasivos o estropajos.

e. Enjuague el bastidor con un trapo humedo.

Fulnadine y seque concienzudamente.

Antes de usarse por primera vez:

Para cocinar el arroz:

aseâniaia que optengamos una textura y un nivel de humedad óptimos. modalidad de "Mantener Caliente" (Keep Warm) por unos 5 a 10 minutos; esto nesbnes' teemblace ia taba y permita que la unidad se mantenga en la liberara la humedad excesiva y le dara al arroz una textura mas esponjada. V. Desbnes de cocinar, doite la tapa y use la paleta de arros para batrilo. Esto

:ATON

broducir mejores resultados en el arroz integral. ciclo de absorción de bajo calor que prosigue al ciclo de cocimiento para iumediatamente en la contiguración del "Arroz Integral", esto se debe a un bropiamente. Si parece que la olla de presion de arroz no esta operando ilembo extra γ otrece parametros de calor ajustados para cocinar el arroz dne tienen los granos. La tuncion del "Arroz Integral" en esta olla permite las otras variedades de arroz, y esto se debe a las capas extra de salvado FI autoz iutegral requiere de un ciclo de cocimiento bastante mas largo que

modalidad por más de 12 horas. qe "Wantener Callente" (Keep Warm) y no es conveniente dejar el arros en esta interior. Si este botón no es presionado, la arrocera continuará en la modalidad 8. Presione el boton de KEEP-WARM/OFF (Calor/Apagado) para apagar la olla

:ATON

apul la taba aurante el cocimiento. bara exitar nua berajaa de vapor y períodos de cocimiento más largos, exite

To Cook Rice:

7. After cooking, remove the lid and use the rice paddle to stir the rice. This will release excess moisture and give the rice a fluffier texture. Then, replace the lid and allow the unit to remain on "Keep-Warm" mode for 5-10 minutes. This will ensure optimal rice texture and moisture level.

USING YOUR RICE COOKER

NOTE:

Brown rice requires a much longer cooking cycle than other rice varieties due to the extra bran layers on the grains. The "Brown Rice" function on this rice cooker allows extra time and adjusted heat settings in order to cook the rice properly. If it appears the rice cooker is not operating immediately on the "Brown Rice" setting, this is due to a low-heat soak cycle that proceeds the cooking cycle to produce better brown rice results.

8. Press the KEEP-WARM/OFF button to turn off the rice cooker. If the KEEP-WARM/OFF button is not pressed, the rice cooker will remain in "Keep-Warm" mode. It is not recommended to leave rice on "Keep-Warm" mode for more than 12 hours.

NOTE:

To avoid a loss of steam and longer cooking times, do not open the lid at any point during the cooking process.


UNCOOKED RICE	WATER	RICE WATERLINE INSIDE POT	APPROX. COOKED RICE YIELD	COOKING TIMES
2 Cups	2½ Cups	Line 2	4 Cups	WHITE RICE: 30-35 Min. BROWN RICE: 90-100 Min.
3 Cups	3½ Cups	Line 3	6 Cups	WHITE RICE: 32-37 Min. BROWN RICE: 95-105 Min.
4 Cups	4½ Cups	Line 4	8 Cups	WHITE RICE: 34-39 Min. BROWN RICE: 100-110 Min.
5 Cups	5½ Cups	Line 5	10 Cups	WHITE RICE: 38-43 Min. BROWN RICE: 105-115 Min.
6 Cups	6½ Cups	Line 6	12 Cups	WHITE RICE: 40-45 Min. BROWN RICE: 110-120 Min.
7 Cups	7½ Cups	Line 7	14 Cups	WHITE RICE: 41-46 Min.

HELPFUL HINTS:


- Rinse rice before placing it into the inner pot to remove excess bran and starch. This will help reduce browning and sticking to the bottom of the pot.
- This chart is only a general measuring guide. As there are many different kinds of rice available (see "About Rice" on page 15), rice/water measurements may vary.

Inner Pot Water Lines:

The water lines in the inner pot may be used to measure the correct amount of water for rice. Be sure to add the desired amount of rice first. Then fill the inner pot with water to the corresponding line in the inner pot (i.e. 6 cups of uncooked rice would be filled to line 6 in the inner pot). This is a quick and easy method to achieve perfect rice results.



BROWN RICE: 115-125 Min.



ARROZ INTEGRAL: 115-125 Min.	spzpT 4 [√ pəuj7	SDZDT 2//7	spzpT √
ARROZ BLANCO: 41-46 Min.		_ ,		
ARROZ INTEGRAL: 110-120 Min.	SDZDT 2.1	9 pəuj7	SDZDT 2/18	spzp1 9
ARROZ BLANCO: 40-45 Min.	101	, , , , ,	1 / (/	
ARROZ INTEGRAL: 105-115 Min.	spzpT 01	Finea 5	SDZDI 2//2	5 Tazas
ARROZ BLANCO: 38-43 Min.				
ARROZ INTEGRAL: 100-110 Min.	8 Tazas	Finea 4	SDZDT 2/14	spzp[/
ARROZ BLANCO: 34-39 Min.		, ,,		
ARROZ INTEGRAL: 95-105 Min.	spzpl 9	Linea 3	3½ Tazas	3 Tazas
ARROZ BLANCO: 32-37 Min.	1,	, ,	1 /10	
ARROZ INTEGRAL: 90-100 Min.	spzp[/	Z bəuj	SDZDT 3/12	SDZD] Z
ARROZ BLANCO: 30-35 Min.	302017	0.200,1	38281 /(6	322216
TIEMPOS DE COCINAR	ARROZ COCIDO	LÍNEA ADENTRO DE LA OLLA	AUƏA	CKNDO VKROZ

CONSEJO UTIL:

adhiera a la base del sartèn. salvado y almidón. Esto ayudará a prevenir que se dore el arroz y que se • Eulnadine el autoz autes de bouerlo eu la olla interior bara dinitarle el exceso de

auoz/adna bnegeu oscilar. aisponibles de arroz (vea "Acerca del Arroz" en la **página 15**) las medidas de Esta tabla gráfica es solo una guía cuantitativa. Como existen muchas clases

9

riueas de adna interiores en la olla:

seucillo para obtener pertectos olla interior). Este es un método rápido y deberían de llenar hasta la linea 6 de la adna, (Ej.: 6 tazas de arroz crudo con la correspondiente cantidad de de arroz; después llene la olla interior bumero colocar la cantidad deseada cantidad de arroz. Cerciòrese de cautidad correcta de agua según la bnegeu nzarze bara wegir la Las líneas de agua en la olla interior

resultados en el arroz.

COMO USAR SU APARATO

Para Salteado:

PRECAUCION:


salteen/doren a su gusto.

Ta Enución de Salteado es excelente para preparar un delicioso arroz a la

1. Presione el boton de SAULE (Salteado) para precalentar la arrocera de Mexicana, risottos y pilats. También es ideal para dorar carnes.

Proma. La luz del indicador de Salfeddo se prendera.

3. Utilizando una larga cuchara de madera, agite los ingredientes hasta que se 7. Agregue los ingredientes que van a ser salteados/dorados.



nua encyala de madela de manila lalda bala qiseyaqa baka nsakse a altas temperatukas. Use iucinida en el equipo para saltear. No esta No nse la paleta para revolver arroz que viene

patir comida durante el salteado.

antomáticamente a la modalidad de "Cocinando Arroz" (Rice Cooking). autocera de Aroma percibira el cambio en la temperatura, cambiando otra que pida por los ingredientes, una vez que el arroz este ya salteado. La 4' 21 nza la inucion de "Salfeado" para cocinar un platillo con arros, agregue

2. Colodue la tapa sobre la olla y permita que esta cocine hasta haber

ferminado. La olla cambiara automaticamente a la modalidad de

comida. Esto liberara el exceso de humedad dandole al arroz una textura 9. Desbues de cocinar quite la tapa y use la paleta de arroz para remover la cocimiento. "Wautengase Caliente" (Keep-Warm) cuando el arroz haya terminado su

minutos. Esto garantizará una textura y un nivel de humedad óptimo en su la modalidad de "Mantengase caliente" (keep-Warm) por unos 10-15 was esboulaga. Avota ponga ia tapa y deje que la unidad se mantenga en

"Wantengase Callente" y no recomendamos dejar el arroz en esta modalidad desactivar la arrocera, de lo contrario se mantendrá en 7. Presione el botón de KEEP-WARM/OFF (Manténgase Caliente/Apagado) para

bor mas de 12 horas.

:ATON

evite abrir la tapa durante el cocimiento. Lara evitar una beraida de vapor y periodos de cocimiento más largos,

USING YOUR RICE COOKER Sauté-Then-Simmer™ Technology

To Use Sauté-Then-Simmer™ Technology:

Aroma's patent-pending Sauté-Then-Simmer™ (STS) Technology is excellent for making delicious Spanish rice, risottos, pilafs, packaged meal helpers and more!

- 1. Add ingredients to be sautéed/browned.
- 2. Press the SAUTÉ button to preheat the Aroma® rice cooker. The sauté indicator liaht will illuminate.
- 3. Using a long-handled wooden spoon, stir ingredients until sautéed/browned to the desired level
- 3. After food has sautéed properly, add other called for ingredients and liquid. When liquid is added, the Aroma Sauté-Then-Simmer™ Technology will sense a change in temperature. The rice cooker will then automatically switch over to simmer mode.
- 4. Place the lid securely onto rice cooker. Allow the rice cooker to cook until it is finished. The rice cooker will automatically switch to "Keep-Warm" mode with several audible beep sounds once the meal has finished cookina.
- 5. To turn the rice cooker to "OFF," press the KEEP-WARM/OFF button. The indicator light will turn off. If the KEEP-WARM/OFF button is not pressed, the rice cooker will remain in "Keep-Warm" mode. It is not recommended to leave food on "Keep-Warm" mode for more than 12 hours.

To Sauté Only:

The Sauté function is excellent for stir frying veggies and browning meat.


- 1. Add ingredients to be sautéed/browned.
- 2. Press the SAUTÉ button to preheat the Aroma® rice cooker. The sauté indicator light will illuminate.
- 3. Using a long-handled wooden spoon, stir ingredients until sautéed/browned to the desired level.
- 4. Turn the rice cooker to "OFF" by pressing the KEEP-WARM/OFF button twice.
- 5. Remove sautéed food from the rice cooker, using caution as it will be extremely hot.

NOTE:

• To avoid a loss of steam and longer cooking times, do not open the lid at any point during the simmering process.

CAUTION:

• Do not use the provided rice paddle to sauté. It is not intended to be used in contact with high temperatures. Use a long-handled wooden spoon to stir food while sautéina.



NOTE:

 It is important to turn off the rice cooker after sautéeina, as the rice cooker will not turn off on its own.

USING YOUR RICE COOKER

To Steam Food:

- 1. Add the desired amount of water to the inner pot. A convenient steaming guide has been included on page 10 for vegetables and page 11 for meat.
- 2. Place food to be steamed onto the steam tray.

HELPFUL HINTS:

- Smaller foods may be placed in a heat-proof dish and then placed into the steam tray.
- 3. Place the steam tray inside the rice cooker. Place the lid securely onto the rice cooker.
- 4. Press the STEAM button. The steam indicator light will illuminate.
- 5. Once the suggested amount of time has passed, remove the lid, using caution as escaping steam will be very hot, and check food for doneness. If food is finished cooking, press the KEEP-WARM/OFF button to switch to "Keep-Warm" mode.
- 6. Remove food immediately after the cooking process has completed. Leaving it in the rice cooker may cause food to over cook.
- 7. Press the KEEP-WARM/OFF button again to turn off the rice cooker. If the KEEP-WARM/OFF button is not pressed, the rice cooker will remain in "Keep-Warm" mode.

SEE PAGE 9 FOR INSTRUCTIONS ON COOKING RICE AND STEAMING SIMULTANEOUSLY.



CAUTION:

- Open the lid only when necessary.
- If the inner pot is returned to the rice cooker when wet it may damage this product, causing it to malfunction.

COMO USAR SU APARATO

Para Cocer Al Vapor:

- couveniente ania para cocer al vapor ha sido incluida en la página 10 para 1. Agreguese la cantidad deseada de agua en la olla interior. Una muy
- 5. Colodue la comida que se va a cocer al vapor en la charola de vapor. verduras y en la **página 11** para carnes.

CONSEJO UTIL:

A gesbnes colocar en la bandeja del vapor. Yilmentos mas bedneuos se bnegeu cojocal eu nu biato lesistente al cajol

3. Colodue la charola para vapor adentro de la arrocera. Coloque la charola

qeutro de la olla y asegure la tapa.

4. Presione el boton de SIEAM (cocer al vapor) y el indicador se iluminara.

2. Chando se haya terminado de cocinar, presione el botón de KEEP WARM/OFF

9. Ketile la comida inmediatamente una vez se haya terminado el proceso, el de-(Manténgase Caliente/Apagado).

Jarla en la arrocera puede causar que se sobre-cocine.

7. Presione el botón de KEEP-WARM/OFF (Manténgase Caliente/Apagado) un

otro vez para desactivar la arrocera.

SIMULTANEAMENTE, VAYA A LA PAGINA 9. PARA INSTRUCCIONES DE COMO GUIZAR Y COCINAR AL VAPOR

PRECAUCION:

2010 apra la taba cuando sea necesario.

gauar su abarato y provocar que no tuncione debidamente. 71 la olla interior es regresada todavia mojada a la arrocera, esto puede

COMO USAR SU APARATO

Para cocinar arroz y vapor simultaneamente:

comidas "todas en una." qe ânızar, y de cocer al vapor simultaneamente, ideal para crear deliciosas nua de las ventajas mas convenientes de este producto consiste en la habilidad

agua en la olla interior. Para detalles vaya a la pagina 4 de la seccion "Para I. Coloque la cantidad deseada de arroz asi como la cantidad apropiada de

Cocinar Arroz".

2. Coloque la olla interior en la unidad y empiece a cocinar el arroz.

No intente cocinar mas de 6 tasas de arroz (crudo sin cocer) si desea guisar

y cocer simultaneamente, ya que la charola de vapor no cabra.

"Tablas de Medidas de Arroz/Agua" incluidas en la página 6. callente al mismo tiempo. Para tiempos aproximados de cocimiento, vea las yazta el tinal del ciclo para guisar arroz, para que su comida esté tresca γ (badiua 10). Le aconsejamos meter la comida que va a ser cocida al vapor tavor recurra a las guias para cocer al vapor verduras (página 9) y carnes 3. Para sugerencias y para flempos aproximados de cocimiento al vapor, por

4. Colodne sus verduras o carnes seleccionadas en la charola de vapor.

extremadamente caliente y coloque la charola de vapor en la olla. Desbreuga la taba cou brecanción ya que el vapor puede estar

CONSETO UTIL:

À desbnés colocar en la bandeja del vapor. Villmentos mas bedneuos se bnegeu colocal en nu blato resistente al calor.

- doseeu eu el alloz, coloque la comida en un plato a prueba de calor Lara evitar que los jugos de la comida que esta cocinandose al vapor
- dentro de la charola.
- 2. Vuelva a poner la tapa y permita que la olla reanude el proceso de
- cocimiento.

gej ciclo bara dne la comida no se entrie o se vuelva apelmazada o ge autos; siu emparão je recomendamos due cocine ai vapor hasta el final

- dne zn cowiga yaka zigo gepigaweuje cociuaga: Fletza brecancion cnaugo 6. Una vez que la comida ha sido cocinada al vapor remueva la tapa. Veritique
- λ . Si el arroz no ha terminado de cocinarse, ponga la tapa en la olla y permita separe la olla de vapor ya que tendrá altas temperaturas.
- que el arroz confinúe cociéndose hasta su término. Una vez terminado el

8. Presione el botón de KEEP-WARM/OFF (Manténgase Caliente/Apagado) para

2e bnege cociual al vapor durante cualquier parte del ciclo de cocimiento

- proceso la olla automáticamente cambiará a la modalidad de "Manténgase
- desactivar la arrocera.

wolaga.

To Steam Food And Cook Rice Simultaneously:

USING YOUR RICE COOKER

One of the most convenient features of this rice cooker is the ability to both cook rice and steam food simultaneously, ideal for creating delicious, all-in-one meals.

- 1. Place the desired amount of rice and appropriate amount of water into the inner pot. See "To Cook Rice" on page 4 for details.
- 2. Place the inner pot into the unit and begin to cook the rice.

NOTE:

- Do not attempt to cook more than 6 cups (uncooked) of rice if steaming and cooking rice simultaneously. The steam tray will not fit.
- 3. Refer to the steaming guides for vegetables (page 9) or meat (page 10) for hints and approximate steaming times. It is best to insert the food to be steamed toward the end of the rice cooking cycle so that your meal is fresh and warm all at once. See the "Rice/Water Measurement Table" included on Page 6 for approximate rice cooking times.
- 4. Place your choice of vegetables or meat into the steam tray. Remove the lid, using caution as steam escaping will be extremely hot, and place steam tray into the rice cooker.

HELPFUL HINTS:

- Smaller foods may be placed in a heat-proof dish and then placed into the steam tray.
- To prevent jucies from food being steamed dripping down onto the rice, food may be placed onto a heat-proof dish placed inside the steam tray.
- 5. Replace the lid and allow the cooker to resume cooking.
- 6. Once food has been steamed for the appropriate time remove the lid. Use caution when removing the lid as steam escaping will be extremely hot. Remove the steam tray and check food to be sure it has been thoroughly cooked. Exercise caution when removing the steam tray as well, as it will be
- 7. If the rice has not finished cooking, replace the lid of the rice cooker and allow rice to continue to cook until done. Once the rice is finished, the rice cooker will automatically switch to "Keep-Warm" mode.
- 8. Press the KEEP-WARM/OFF button to turn off the rice cooker. If the KEEP-WARM/OFF button is not pressed, the rice cooker will remain in "Keep-Warm" mode. It is not recommended to leave rice on "Keep-Warm" mode for more than 12 hours.

NOTE:

 It is possible to steam at any point during the rice cooking cycle. However, it is recommended that you steam during the end of the cycle so that steamed food does not grow cold or become soggy before the rice is readv.

STEAMING GUIDE

VEGETABLE STEAMING CHART:

VEGETABLE	AMOUNT OF WATER	STEAMING TIME
Asparagus	½ Cup	10 Minutes
Broccoli	½ Cup	5 Minutes
Cabbage	1 Cup	15 Minutes
Carrots	1 Cup	15 Minutes
Cauliflower	1 Cup	15 Minutes
Corn	1 Cup	15 Minutes
Eggplant	1¼ Cup	20 Minutes
Green Beans	1 Cup	15 Minutes
Peas	½ Cup	10 Minutes
Spinach	½ Cup	10 Minutes
Squash	½ Cup	10 Minutes
Zucchini	½ Cup	10 Minutes

HELPFUL HINT:

- Since most vegetables only absorb a small amount of water, there is no need to increase the amount of water with a larger serving of vegetables.
- When steaming and cooking rice simultaneously, follow the instructions on page 9. Place the steam tray over the rice as it cooks for the amount of time needed, checking the food every so often for doneness. Do not cook more than 6 cups uncooked rice while steaming, or the steam tray will not fit into the rice cooker.
- When possible, keep the lid closed during the entire steaming process. Opening the lid causes a loss of heat and steam, resulting in a slower cooking time. If you find it necessary to open the lid, you may want to add a small amount of water to help restore the cooking time.
- Altitude, humidity and outside temperature will affect cooking times.
- This steaming chart is for reference only. Actual cooking time may vary.

10

TABLA PARA COCER AL VAPOR LOS VEGETALES:

GNIAS DE COCCION

sotuniM 0 ſ	DZDĮ ½/l	Calabacín
sotuniM 01	DZDĮ ½/l	Calabaza
sotuniM 01	DZDI ¾	Espinaca
sotuniM 0 [DZD] ¾	Chicharos
sotuniM & [l Taza	səto <u>j</u> 3
sotuniM 0S	SDZDŢ ∱/[Berenjena
sotuniM & [l Taza	zipM
sotuniM & [l Taza	Coliflor
sotuniM & [l Taza	Zanahoria
sotuniM & [l Taza	Col
sotuniM &	DZDĮ 🎷	Brocoli
sotuniM 0 [DZDT 2/l	Espáragos
TIEMPO DE COCIMIENTO	CANTIDAD DE AGUA	VEGETAL

ONSEJO UTIL:

mayor de verduras. qe adna, no es necesario aumenta el nivel de agua para una cantidad Ya que la mayoria de las verduras solo pueden absorber cierta cantidad

- vapor, o la charola de vapor no cabra en la olla. su cocción. No guise más de 6 tasas de arroz crudo mientras se cose al cyaloja bala ej vapor sobre ej arroz mientras este se cocina veriticando las instrucciones de la página 9. Coloque durante el tiempo necesario la Chaudo se este guisando y cocinando al vapor simultaneamente, siga
- cerciórese de agregar un poco de agua para restaurar el tiempo de de cocimiento mas lento. Si es totalmente necesario quitar la tapa, apılıla cansala nua belaja qe nabol y de calor, provocando un tiempo Mautenga la tapa cerrada durante el proceso de cocimiento ya que al
- La altitud, la humedad y la temperatura exterior definitivamente
- los tiempos reales de cocimiento variarán. Esta "Tabla para Cocer Al Vapor Los Vegetales" es solo como referencia; atectaran los tiempos de cocimiento.

CNIP2 DE COCCION

TABLA PARA COCER AL VAPOR LAS CARNES:

ە09 ل	En su punto = 15 Min. Bien hecho = 20 Min. Muy hecho = 23 Min.	spxpT ₂ √2	Carne de vaca
٥٥٩ ا	.niM 0S	2½ Tazas	Carne de cerdo
۰S9۱	.niM 02	spxpT _s √s	Olloq
o0† l	.niM &I	2 Tazas	Lescaqo
Jemberatura sana	Tiempo de cocimiento	Cantidad de	Carne

:ATON /

eutrará en la olla.

- Tos tiempos de cocimiento pueden variar dependiendo de los cortes de la
- sebita el proceso de cocimiento hasta que la carne este adecuadamente de servirla; si no es así, simplemente ponga más agua en la charola interior y eutermedades, veritique que la carne este completamente cocinada antes • Para asegurarnos que la carne tenga su mejor sabor y para prevenir posibles calue.
- ciona frecuentemente la comida para verificar su cocimiento. No cocine más este cocinando por la cantidad de tiempo indicada, al tiempo que inspecde la página 9. Coloque la charola de vapor sobre el arroz mientras este se Cuando guise y cocine al vapor arros simultáneamente, siga las instrucciones

de 6 tazas de arroz crudo mientras se cocine al vapor porque la charola no

MEAT STEAMING CHART:

STEAMING GUIDE

Meat	Amount of Water	Steaming Time	Safe Internal Temperature
Fish	2 Cups	15 Min.	140°
Chicken	2½ Cups	20 Min.	165°
Pork	2½ Cups	20 Min.	160°
Beef	2½ Cups	Medium = 15 Min. Medium-Well = 20 Min. Well = 23 Min.	160°

•	To ensure meat tastes its best, and to prevent possible illness, check that
	meat is completely cooked prior to serving. If it is not, simply place more
	water in the inner pot and repeat the cooking process until the meat is

Steaming times may vary depending on the cut of meat being used.

adequately cooked.

• When steaming and cooking rice simultaneously, follow the instructions on page 9. Place the steam tray over the rice as it cooks for the amount of time needed, checking the food every so often for doneness. Do not cook more than 6 cups uncooked rice while steaming, or the steam tray will not fit into the rice cooker.

NOTE:

USING YOUR RICE COOKER

To Cook Soups, Stews and Chilis:

- 1. Add ingredients to inner pot.
- 2. Making sure that the exterior of the inner pot is clean, dry and free of debris; set the inner pot into the rice cooker. Place the lid securely onto the rice cooker and plug the power cord into a wall outlet.
- 3. Press the WHITE RICE button. The white rice indicator light will illuminate.
- 4. Allow soup/stew/chili to cook until ready, stirring often

CAUTION:

- The rice cooker will not switch to "Keep-Warm" mode until all liquid is boiled away. Follow the recipe carefully and do not leave the rice cooker unattended.
- 5. When soup/stew/chili is finished cooking, press the KEEP-WARM/OFF button. The cooker will then switch to "Keep-Warm" mode.
- 6. Press the KEEP-WARM/OFF button again to turn off the rice cooker. If the KEEP-WARM/OFF button is not pressed, the rice cooker will remain in "Keep-Warm" mode.

HOW TO CLEAN

Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning.

- 1. Remove the inner cooking pot. Wash it in warm, soapy water using a sponge or dishcloth.
- 2. Rinse and dry thoroughly.
- 3. Repeat process with the lid, steam tray and other provided accessories.
- 4. Wipe the body of the rice cooker clean with a damp cloth.

HELPFUL HINT:

• For even faster cleanup, the inner pot, rice paddle, measuring cup and steam tray can be washed in the dishwasher!

NOTE:

- Do not use harsh abrasive cleaners, scouring pads or products that are not considered safe to use on nonstick coatings.
- Always make sure the outside of the inner pot is dry prior to use. If the inner cooking pot is returned to the rice cooker when wet, it may damage this product, causing it to malfunction.
- Any other servicing should be performed by Aroma Housewares Company.

COMO USAR SU APARATO

rara Cocinar Sopas, Caldos y Chilis:

- 1. Agregue los ingredientes en la olla interior.

company.

tuncionamiento.

couzigeren seguros para usarse en recubrimientos no adherentes.

No ntilice limbiadores abrasivos asperos o productos que no se

- bara medir y la charola, itodos pueden lavarse en el lavatrastos!
- Para un lavado mas rápido, la olla interior, la manija para el arroz, la taza

15

Cualquier otro que mantiene se debe realizar por el Aroma Housewares

de usarse. Si la charola interior se regresa a la olla todavia mojada, esto

Asegúrese siempre que el exterior de la charola interior esté seca antes

- CONSEJO UTIL:
- 4. Pase un pano sobre el exterior de la olla y limpie con un trapo humedo.
- lios broporcionados.
- 3. Kebita el brocedimiento con la taba, la charola de vapor, y todos los acceso-
- - 5. Enjuaguela y sequela perfectamente.

bnege gauat el producto y causar un mal

- o toalla para platos.
- 1. Saque la cacerola interna, Lávela con agua tibia y jabon, usando una esponja
 - de limbiarla.

Desconecte siempre la unidad y deje que se enfrie completamente antes

COMO LIMPIAR EL APARATO

- mantendrá en la modalidad de "Manténgase Caliente." vez para apagar la arrocera. Si este botón no se presiona entonces se
- 6. Presione el botón de KEEP-WARM/OFF (Manténgase Prendida/Apagar) un otro Callente."
- KEEP-WARM/OFF.La olla cocinera cambiará a la modalidad de "Mantengase
- 2. Cuando la sopa se haya terminado de cocinar presione el boton
- al pie de la letra y no la deje desatendida. (Keep-Warm) hasta que no se haya hervido todo el liquido. Siga la receta Fa autocera no va a cambiar a la modalidad de "Mantengase Caliente"
- PRECAUCION:
 - 4. Permita que la sopa se cocine hasta que este lista, remueva con trecuencia.
- 3. Presione el botón WHITE RICE. La luz indicadora se prenderá. arrocera y conecte el cable de corriente en el enchute de la pared.
- ponga la charola interior en la arrocera. Coloque la tapa con seguridad sobre la 2. Veritique que el exterior de la charola interior esté limpia, seca y sin basura;

20INCIONANDO PROBLEMAS.

Porque las variedades de arroz pueden variar en su composición, los para resolver problemas para ayudarle a conseguir la consistencia deseada.

SOLUCION	PROBLEMA
Si su arroz quedó seco, duro y chicloso cuando la olla cambia a la modalidad de "Manténgase Caliente," entonces use de agua y tiempo adicional para suavizar el arroz. Dependiendo qué tan seco esté su arroz, agregue de ½ a 1 taza de agua y revuélvase. Cierre la tapa y presione el botón wHITE RICE. Cuando la olla cambie a la modalidad "Manténgase Caliente," abra la tapa y agite el arroz para revisar su consistencia. Repítase como sea necesario hasta que el arroz quede suave y húmedo.	El arroz quedó demasiado seco y duro después de ser cocinado.
Si su arroz quedó todavía demasiado húmedo o apelmazado cuando la olla ya cambió a la modalidad de "Manténgase Caliente," entonces use una palita de madera para agitar el arroz, esto redistribuirá la parte mas húmeda y soltará la humead excesiva. Cierre la tapa y permita que se quede en la modalidad de "Manténgase caliente" por unos 10-30 minutos según sea necesario, abriendo la tapa y agitando necesario, abriendo la tapa y agitando periódicamente para liberar el exceso de humedad.	El arroz quedó demasiado húmedo y apelmazado después de cocinarse.

TROUBLESHOOTING

Because rice varieties may vary in their make-up, results may differ. Below are some troubleshooting tips to help you achieve the desired consistency.

PROBLEM	SOLUTION
Rice is too dry/hard after cooking.	If your rice is dry or hard/chewy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, additional water and cooking time will soften the rice. Depending on how dry your rice is, add ½ to 1 cup of water and stir through. Close the lid and press the WHITE RICE button. When rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, open the lid and stir the rice to check the consistency. Repeat as necessary until rice is soft and moist.
Rice is too moist/soggy after cooking.	If your rice is still too wet or soggy when the rice cooker switches to "Keep-Warm" mode, use the rice paddle to stir the rice. This will redistribute the bottom (moistest) part of the rice as well as release excess moisture. Close the lid and allow to remain on "Keep-Warm" mode for 10-30 minutes as needed, opening the lid and stirring periodically to release excess moisture.

HELPFUL HINTS

- Spraying the inner pot with a light coating of nonstick cooking spray is a great way to make cleanup easier without adding flavor or calories to your meal.
- When a recipe calls for salt, use kosher salt. It has no impurities or additives and dissolves easily. You will need to use about one an half more kosher salt than you would table salt.
- If the rice cooker shuts off before the food is totally cooked, add more water and start the cooker again.
- Stocks and broths can be used in place of water to add flavor and improve texture when cooking rice. Stocks and broths can be found in your local supermarket. Another option is to use bouillon cubes (they come in a wide variety of flavors). One cube and one cup of water usually makes one cup of stock.

Safety Considerations:

- Rice cookers cook at very high temperatures and will produce large amounts of steam. Use extreme caution when opening rice cooker during and after the cooking cycle. When removing the lid, keep hands and face away from the rice cooker to avoid the steam.
- 2) If a recipe calls for the sauteing of butter or oil, use extreme caution, as you would when cooking with other high-temperature devices like a stove or oven. The inner pot will be hot, so use a long-handled wooden spoon for stirring. DO NOT USE the short-handled rice paddle for this type of cooking.
- 3) It is important to remember that the cooking cycle of the rice cooker is controlled by the temperature of the inner pot. When liquid boils off, the temperature will rise, causing the rice cooker to automatically shift into the low temperature "Keep-Warm" mode. This is fine for making rice dishes but if a recipe calls for steaming or making soups, where copious quantities of liquid are used, the rice cooker will not shut off until all liquid is boiled away. Follow the recipe carefully and do not leave the rice cooker unattended as it will continue to cook at high temperatures when making soups, stews, chilis and steaming. Monitor the cooking process. MANUALLY TURN OFF the rice cooker when the time that the recipe stipulates has elapsed.

controlada por la temperatura de la olla interior. Cuando los líquidos hierven las temperaturas se elevaran causando que la olla cambie automáticamente a la modalidad de baja temperatura; "Keep-Warm." Esto está muy bien cuando cocinamos platillos de arroz, pero si la receta pide vapores o sopas donde se utilicen cantidades importantes de líquidos, la olla no se va a apagar hasta que todos los líquidos se hayan hervido. Siga la receta cuidadosamente y no deje la arrocera desatendida, ya que de otra forma continuará cocinando a altas temperaturas. Vigile el proceso de cocimiento y APAGUE MANUALMENTE la olla cuando el tiempo de la receta haya transcurido.

- caución como si estuviese cocinando con aparatos de altas temperaturas, como serian hornos o estutas. La charola interior estará caliente por lo que debe utilizar cucharas de plástico o madera bastante largas para batir. NO USE las palitas cortas para este tipo de cocinia.

 3) Es importante recordar que el ciclo de cocimiento de la arrocera es
- cantidades de vapor. Extreme sus precauciones cuando abra la olla, antes y después del ciclo de cocimiento. Cuando abra la cubierta abisagirada, mantenga la cara y manos lejos de la olla para evitar el vapor.

 2) 5i la receta de cocina le pide freir mantequilla o aceite, use tanta pre-

Puede utilizar caldos y extractos en vez de agua para mejorar la textura y
el sabor del arroz y pueden encontrarse fácilmente en su supermercado.

Otra sugerencia seria la de utilizar cubos de caldo "Bouillon" los cuales
vienen en una gran variedad de sabores. Normalmente un cubo y una
taza de agua equivalen a una taza de caldo.

- unevo. la comida este totalmente cocinada, agregue mas agua y prendala de
- υπα y media veces mas sal kosher de lo que seria con sal de mesa.
 Si la olla de presión cocinadota de arroz llegase a apagarse antes de que la comida serió totalmente cocinada acroque más causa y prépada de acros.
 - no tiene impurezas o aditivos y se disuelve con facilidad. Necesitará usar
- El rociar la charola interior con una ligera capa de un atomizador para cocinar (no pegajoso) es una excelente forma de hacer más rápida la limpieza al tiempo que evita agregarle sabores o calorías a su comida.
 Cuando alguna receta de cocina le pida sal, utilice la sal "kosher," ya que

ACERCA DEL ARROZ Cortessía de la Federación de Arroz de EEUU

Para más información, vísite el sifio web de la Federación de Arroz de los EEUU en

El arroz es la base pertecta para tener una alimentación más sana hoy en día. Es

becialidad incluyendo jazmin, basmati, arborio, japonica aromático y negro ge alta calidad de altoz coito, medio y largo del grano así como altoz de la es-Yıkausas' Calitotula' Finisiaua' Telas, Mississippi y Missouri producen las variedades Casi el 88% de arroz consumido en los E.E.U.U. se produce en los E.E.U.U.

Hay muchas diferentes variedades de arroz disponibles en el mercado. Su rojo, entre otros.

Arroz de grano largo Arroz integral countimente disponibles y sus caracteristicas: bertectamente. A continuación encontrará las variedades de arroz Arrocera de Aroma® puede cada vez cocinar cualquier tipo de arroz

corto. Ideal como plato principal y cou el alloz de grano mediano o ılθe.coz λ esboulozoz' eu combaracion cocidos dnegau was sebalagos, an composicion de almidon, los granos atro veces mayor que su ancho. Dada qeldado, y su longitud es de tres a cu-Flattoz de grano largo es alargado y

trituras con poco aceite, ensaladas y acompanamiento: tazones de arroz,

Arroz de grano mediano

FI alloz de grano mediano, en com-

bal, risotto o arroz con leche. geucia a nuitze, ideai para piato princialcano largo, y tienen una mayor tenmás húmedos y fiernos que el arroz de aucuo: roz âlauoz cocigoz dnegau ge goz a tres veces mayor que su es mas cotto y ancho, y su longitud es balacion con el alloz de grano largo,

blatos asiaticos y postres. bedaloza al comerlos, ideal para sush, λ aldo domosos, y dejan una sensación nuitze, pero aun asi quedan separados cociqos dnegau piaugos à lieugeu a colto y casi redondeddo, Los granos FI autoz de grano corto es mas relleno, Arroz de grano corto

ABOUT RICE Courtesy of the USA Rice Federations

For recipes and rice information visit the USA Rice Federation online at www.usarice.com/consumer.

Rice is the perfect foundation for today's healthier eating. It is a nutrient-dense complex carbohydrate that supplies energy, fiber, essential vitamins and minerals and beneficial antioxidants. Rice combines well with other healthy foods such as vegetables, fruits, meat, seafood, poultry, beans and soy foods.

Nearly 88% of rice consumed in the U.S. is grown in the U.S. Arkansas, California, Louisiana, Texas, Mississippi and Missouri produce high-quality varieties of short, medium and long grain rice as well as specialty rices including jasmine, basmati, arborio, red aromatic and black japonica, among others.

There are many different varieties of rice available in the market. Your Aroma® Rice Cooker can cook any type perfectly every time. The following are the commonly available varieties of rice and their characteristics:

Long Grain Rice

This rice has a long, slender kernel three to four times longer than its width. Due to its starch composition, cooked grains are more separate, light and fluffy compared to medium or short grain rice. The majority of white rice is enriched to restore nutrients lost during processing. Great for entrees and side dishes - rice bowls, stir-fries, salads and pilafs.

Medium Grain Rice

When compared to long grain rice, medium grain rice has a shorter, wider kernel that is two to three times longer than its width. Cooked grains are more moist and tender than long grain, and have a greater tendency to clina together. Great for entrees, sushi, risotto and rice puddings.

Short Grain Rice

Short grain rice has a short, plump, almost round kernel. Cooked grains are soft and cling together, yet remain separate and are somewhat chewy, with a slight springiness to the bite. Great for sushi, Asian dishes and desserts.

Brown Rice

Brown rice is a 100% whole grain food that fits the U.S. Dietary Guidelines for Americans recommendation to increase daily intake of whole grains. Brown rice contains the nutrient-dense bran and inner germ layer where many beneficial compounds are found. Brown rice is available in short, medium and long grain varieties and can be used interchangeably with enriched white rice.

Wild Rice

Wild rice is an aquatic grass grown in Minnesota and California and is a frequent addition to long grain rice pilafs and rice mixes. Its unique flavor, texture and rich dark color provide a delicious accent to rice dishes. Wild rice also makes a wonderful stuffing for poultry when cooked with broth and mixed with your favorite dried fruits.

www.usarice.com/consumer.

qe tes, pescado y ave, trijoles y productos derivados de la soya. se bnede compinar con otros alimentos salndables, como verduras, trutas, carne minerales esenciales, y antioxidantes beneficiosos para nuestro cuerpo. El arroz nu carbonidrato complejo que proporciona energia, tibra, vitaminas y

oscnio ilco proporcionan un acento arroz. Su sabor único, textura y color autoz del granolargo y las mezclas del nua agición trecuente a los pilats del crecida en Minnesota y California y es FI alloz salvaje es una hierba acuatica Arroz silvestre

mente con arroz blanco enriquecido. jαιδο λ se bnege ntilizar alternativa-

tibos, inluso el grano corto, mediano y

arroz integral está disponible en varios

sapor delicado similar al de la nuez. El

tostado, una textura algo gomosa y un

cabas qe sajvado dhe je qau nu cojor

nos enteros. El arroz integral no tiene la

broducto diario del aumento de gra-

eutero del grano que cabe las pautas

El arroz integral es un alimento el 100%

comendación de los americanos al

qieteticas de los EE.UU. para la re-

cascala exterior, pero conserva las

breteridas. mezciado con sus trutas secadas cnaugo esta cocinado con caldo y anilloso para las aves de corral salvaje también hace un relleno mardelicioso a los platos del arroz. El arroz

ABOUT RICE Courtesy of the USA Rice Federations

For recipes and rice information visit the USA Rice Federation online at www.usarice.com/consumer.

Did You Know?

- Rice is the primary dietary staple for more than half of the world's population.
- U.S. grown rice is the standard for excellence and accounts for nearly 88% of the rice consumed in America. It is grown and harvested by local farmers in five south-central states and California.
- Rice contains no sodium, cholesterol, trans fats or gluten, and has only a trace of fat. One half-cup of rice contains about 100 calories.
- Research shows that people who eat rice have healthier diets than non-rice eaters and eat more like the U.S. Dietary Guidelines for Americans recommendations.
- Whole grains like brown rice help reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, diabetes and certain cancers, and aid in weight management.
- Brown rice is a 100% whole grain. One cup of whole grain brown rice provides two of the three recommended daily servings of whole grains.
- Eating rice triggers the production of serotonin in the brain, a chemical that helps regulate and improve mood.
- September is National Rice Month promoting awareness of the versatility and the value of U.S. grown rice.

?2apia dne;

cauos.

alna eu la derencia del peso.

- casi el 88% del autoz dne se cousnime en el bais. Es cultivado y cosechado • El arroz que se cultiva en los EE. UU. es el estándar de excelencia y representa
- bor agricultores locales en cinco estados centrales del sur y en Calitornia.
- Flattoz no contiene sodio, colesterol, grasas trans o gluten, y tiene solamente

conocimiento de la versatilidad λ el valor del arroz producido en los EF. UU. • 2eptiembre es el Mes Macional del Arros, durante el cual se promueve el

eutero proporciona dos de las tres porciones diarias recomendadas de grano • El arroz integral es 100% de grano entero. Una taza de arroz integral de grano

ctonicas tales como entermedad cardiaca, diabetes y ciertos canceres, y Los granos enteros como el arroz integral reducen el riesgo de entermedades

qietéticas de los Estados Juigos bara las recomendaciones de los amerietas mas sauas dhe comeques qel no-allos y comen mas como las pautas ra investigación demostra que las personas que comen el arroz tienen aiun rastro de la grasa. Una mitad-taza de arroz contiene cerca de 100 calorias.

FI atroz estimula la produccion de serotonina en el cerebro, una sustancia

dnimica que ayuda a regular y mejorar el estado de ánimo.

- la poblacion mundial.
 - El arroz es el principal ingrediente básico de la dieta de más de la mitad de

Caliente" (Keep-Warm) cuando el arroz haya terminado su cocimiento.

sopre la olla y permita que esta cocine hasta haber terminado. La olla

la modalidad de "Cocinando Arroz" (Rice Cooking). Coloque la tapa

se brendera. Agregue el arroz, el aceite de oliva, la cebolla y el ajo.

Presione el botón de SAUTE (Salteado). La luz del indicador de Salteado

bercibira el cambio en la temperatura, cambiando automáticamente a

campiata antomaticamente a la modalidad de "Mantengase

sopre 5 minutos. Agregue los ingredientes restantes. La arrocera ntilizando una larga cuchara de madera, agite los ingredientes para

RECETAS

2√2 tazas	de consomé de pollo bajo en sodio	
2 cucharadas	qe alloz de grano largo	
l	clavo de ajo, picado	
l	cepolla, picada en cubos	
2 cucharadas	de aceite de oliva	

2016tador de oregano

I cncuatadas de doma de tomate

Arroz a la Mexicana

KINGE 4 a 6 porciones.

I cucharadita de sal

Sauté-Then-Simmer™ Spanish Rice

2 tbs olive oil (can use up to 1/4 cup)

onion, chopped fine aarlic clove, minced

RECIPES

medium or long-grain white rice 2 cups

chicken stock (or vegetable stock if vegetarian) 2 ½ cups

1 tbs tomato paste Pinch of oregano

salt 1 tsp

Press the SAUTÉ button. The sauté indicator light will illuminate. Add rice, olive oil, onion and garlic. Using a long-handled wooden spoon, stir ingredients frequently and allow to sauté for roughly 5 minutes, or until onion is soft. Add remaining ingredients. Sauté-Then-Simmer™ Technology will then will automatically adjust to simmer to cook rice. Place the lid securely onto the rice cooker and allow to cook. Once rice is finished, the rice cooker will automatically switch to "Keep-Warm" mode. Serves 4 to

Sauté-Then-Simmer™ Risotto

1/4 CUD vellow onion, diced small 1 large garlic clove, chopped fine

1 tablespoon olive oil

1 cup Arborio rice, uncooked

1/4 cup vermouth 4 cups chicken broth 1 cup whipping cream

3 tablespoons butter

½ cup Parmesan cheese, shredded

Turn rice cooker on and allow to heat about 5 minutes. Add onion, garlic and olive oil to inner pot. Press the SAUTÉ button. The sauté indicator light will illuminate. Add rice and mix with a long handled spoon until well coated. Add vermouth and stir until liquid has been absorbed. Stir in the chicken broth and whipping cream- mix well and close lid. Sauté-Then-Simmer™ Technology will then will automatically adjust to simmer to cook rice. Once the rice cooker automatically turns to "Keep-Warm," open lid and stir in butter and Parmesan cheese. Serves 4 to 6.

RECETAS

Monterrey Green Chile Chicken Wraps

long grain rice $1-\frac{1}{2}$ cups

3 cups low-sodium chicken broth can diced areen chiles 4 ounce small white onion, diced

boneless, skinless chicken breasts, cut into ½-inch 1 pound

pieces

1 tsp. salt

 $\frac{1}{4}$ tsp. cayenne pepper flour tortilla wraps 1 cup lowfat sour cream fresh cilantro, chopped 2 tbsp.

1 tbsp. fresh chives, chopped

Monterey Jack cheese, shredded 1 cup

Place the rice, chicken broth and chiles in the inner pot. Stir with a long handled plastic spoon. Add the onion, chicken meat, salt and cayenne pepper. Cover and press the WHITE RICE button.

While the chicken and rice cook, loosely wrap the four tortillas in a paper towel and place them in the steamer tray. Combine the sour cream, cilantro and chives in a small bowl. After the rice has steamed for 25 minutes, open the lid, keeping hands and face away to avoid steam burns, and use oven mitts to place the tortilla-filled steamer tray into the rice cooker. Steam for an additional 5 minutes. Using oven mitts, remove the steam tray and check the chicken with the tip of a knife to determine that the chicken is cooked through and no pink remains. Add the sour cream mixture to the rice, carefully replace the steam tray with the tortillas and steam for an additional 3 minutes.

When done, spoon the Monterrey Green Chile Chicken equally into the wraps. Layer the Jack cheese over all and wrap. Serves 4.

Rollitos de pollo con chile verde estilo Monterrey

cilantro tresco, picado 5 cucharadas c.ewa adua pala eu d.aza DZD1 rollitos de tortilla de harina pimienta de Cayena 1/4 cncharadita I cucharadita biezas qe 1',7\cm becyndas qe bollo siu yneso \(\lambda\) siu biel, cottadas en 0'42KB bedneua cepolla plauca, picada en cubos cuijes verdes en cubos de lata 114 aramos cousome de pollo bajo en sodio 3 tazas autoz de grano largo 1 1/2 tazas

dneso wouterey Jack, desmenuzado DZD1 | cepollines trescos, picados I cncyalaga

potón de WHITE RICE. cebolla, el pollo, la sal y la pimienta de Cayena. Cubrir y presionar el Kemover con un cucharon de plastico con mango largo. Agregar la Colocar el arroz, el consome de pollo y los chiles en la olla interior.

yaλ borciones color rosa. Agregar la mezcla de crema agria al arroz, cncyillo bara determinar que el pollo esta completamente cocido y no termicos, sacar la charola de vapor y revisar el pollo con la punta de un de tortillas en la arrocera. Vaporice por 5 minutos mas. Utilizando guantes vapor, y usar guantes termicos para colocar la charola de vapor rellena couservando las manos y la cara lejos para evitar quemaduras por el Desbnes de due el autoz se haya cocinado por 25 minutos, abrir la tapa, Combinar la crema agria, el cilantro y los cebollines en un tazon chico. tornillas en una toalla de papel y colocarlas en la charola de vapor. Wientras el pollo y el arroz se cocinan, enrollar holgadamente las cuatro

sotunim & volver a colocar la charola de vapor con las tortillas y vaporizar por otros

Jack enclina y enrollar. Kinde 4 porciones. terrey de manera equitativa en las tortillas. Colocar una capa de queso Cnaudo se haya terminado, colocar el pollo con chile verde estilo Mon-

Littata de espinacas y champinones para el desayuno

D5D1 4\[osaup spaud asl obblida osaup
Pizca	sal y pimienta negra molida fresca
1/2 cucharadita	obilom ollimot
1/2 cucharadita	orégano molido
drandes	huevos, batidos (se puede usar sustituto de huevo)
7	cepollas verdes, picadas
DZD12/[champiñones frescos, limpios y rebanados
	qrenadas
1/7 taza	esbiuacas coudejagas, descondejagas y

harmesano) acach inco anadd acl anniini 'afniay acach D7D1 + / 1

Kinde 4 porciones. nua esbatnía de plastico para rebanar la trittata en rebanadas y servir. une λος depen estar tirmes en el tondo y casi listos en la superficie. Usar boton de WHITE RICE y vaporizar por 12-14 minutos. Cuando termine, los cucharon, verter la frittata en la olla interior. Cerrar la tapa y presionar el Mezclar bien hasta que todos los ingredientes esten combinados. Con un Agregar los huevos, el oregano, el tomillo, la sal, la pimienta y el queso. jazon mediano, mezciar la espinaca, los champinones y las cebollas. Cubrir la olla interior con spray para cocinar antiadherente. En un

Arroz Pilaf a la naranja

DZD1 4/[

cebolla, finamente picada o 1 cucharada de	DZD1 4/[
mantequilla sin sal	2 cucharadas

	ab àmorgos atgaisitus sòm spigospa (ab opul
-	Cáscara rallada de 1 naranja
	hojuelas de cebolla deshidratada

pollo para hacer 1-3/4 de líquido	
Jugo de 2 naranjas más suficiente consomé de	-

	102101
bollo para hacer 1-3/4 de líquido	

1/2 cucharadita	sal kosher	
DZD1 [auoz de ârano I	argo

	esionar el botón de	Cerrar la tapa, pre	nendras tostadas.
epción de las al-	la olla interior, a exa	nə sətnəibərgni so	∀âregar todos l

almendras tostadas para aderezar

cualquier platillo de pescado, pollo o puerco. Rinde 3-4 porciones. quas tostadas y servir de inmediato. Se acompaña bien con casi Dejar reposar por 10 minutos. Colocar en un tazón, aderezar con almen-WHITE RICE y cocinar hasta que el liquido se evapore, 20 minutos aprox.

6 l moo.oDbmorA.www Para adicional recetas de la arrocera, visitan

Spinach & Mushroom Breakfast Frittata

½ cup	frozen spinach, thawed, drained and squeezed dry
½ cup	fresh button mushrooms, cleaned and sliced
2	green onions, chopped
4 large	eggs, beaten (you may use egg substitute)
½ tsp.	ground oregano
½ tsp.	ground thyme
pinch	salt and freshly ground black pepper
1/4 CUP	Asiago cheese, grated (you may use Parmesan
•	cheese)

Coat the inner pot with nonstick cooking spray. In a medium bowl, mix together the spinach, mushrooms and onions. Add the eggs, oregano, thyme, salt, pepper and cheese. Mix well until all ingredients are combined. Spoon the frittata into the inner pot. Close the lid and press the WHITE RICE button and cook for 12-14 minutes. When done, the eggs should be firm on the bottom and almost set on the top. Use a plastic spatula to slice the frittata into wedges and serve. Serves 4.

Orange Rice Pilaf

RECIPES

2 tbsp.	unsalted butter
¹⁄₄ cup	onion, finely chopped or 1 tbsp. dried onion flakes
_	Grated zest of 1 orange
_	Juice of 2 oranges plus enough chicken broth to
	make 1¾ cups liquid
1 cup	long-grain rice
½ tsp.	kosher salt
1/4 CUP	slivered toasted almonds for garnish

Add all ingredients to inner pot except toasted almonds. Close lid, press the WHITE RICE button and cook until liquid evaporates, about 20 minutes. Allow to stand for 10 minutes. Spoon into a serving bowl, top with toasted almonds and serve immediately. Goes well with almost any fish, chicken, or pork dish. Serves 3-4.

> For additional rice cooker recipes visit our website at www.AromaCo.com

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$13.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time

Website: www.aromaco.com

20

ma Housewares Company garantiza que este producto no

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos.

GARANTÍA LIMITADA

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de compra y \$13.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el

abarato nuevamente.

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé mantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro γ no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY
6469 Flanders Drive
5an Diego, California 92121
1-800-276-6286
L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacífico
Sitio Web: www.aromaco.com